

6号公寓楼外墙漆施工流程

一、施工部位：6号公寓外墙粉刷 1815 m²

施工内容：工艺流程墙面基层处理→喷墙固、挂网→满刮腻子一遍→找平腻子一遍→基层砂纸打磨→刷底漆→刷漆二遍→局部修补

二、施工准备

- 1、外墙腻子 抗裂、耐水型，符合国家标准
- 2、抗碱封闭底漆 渗透性强，防霉抗碱
- 3、外墙乳胶漆 耐候性强，抗紫外线，颜色按设计要求 |
- 4、网格布（可选） 用于裂缝修补，160g/m²以上 |
- 5、工具准备

基层处理：铲刀、钢丝刷、砂纸、高压水枪

涂刷工具：滚筒（中毛）、喷枪、刷子

辅助工具：脚手架/吊篮、保护膜、美纹纸

6. 基层检查：检查墙面空鼓、裂缝、起砂、霉变等情况，并做好记录。

三、施工工艺

1. 基层处理

清理墙面：用高压水枪或钢丝刷清除灰尘、油污、苔藓等。

修补裂缝：细小裂缝：用弹性腻子填补。

较大裂缝：开V型槽→填缝胶+网格布加固→刮腻子找平。

打磨平：用砂纸或打磨机将腻子层打磨至平整（无凹凸、砂痕）。

2. 涂刷抗碱底漆稀释比例：按产品说明（通常加水10%~20%）。

涂刷方式：滚筒或喷涂，确保均匀覆盖，无漏涂。

干燥时间：4~6小时（视天气调整）。

3. 第一遍面漆施工：滚筒涂刷：采用“W”或“M”手法，避免流挂。

4. 喷涂：喷枪距离墙面30~50cm，气压均匀。

干燥时间：6~8小时（温度25℃左右）。

5. 第二遍面漆施工涂刷方向：与第一遍垂直，确保颜色均匀、无漏涂。

修补检查：干燥后检查是否有瑕疵，局部修补。

四、安全文明施工

1. 高空作业安全 脚手架/吊篮需验收合格，作业人员系安全带风力≥5级时停止高空作业。

2. 环保要求 废弃涂料、包装袋分类处理，避免污染环境。